合格证

检 验 员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO.,LTD.
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

纸

保留备用

版本：1.0
日期：2024年7月

deli

耳返耳机
LT777
使用说明书

- 感谢您选用得力集团有限公司的产品，本产品适用于学习、诵读、音乐等场景。
- 请仔细阅读此说明书，以便更好发挥产品功能。

1 装箱清单

耳机×1

外置麦克风×1

Type-C充电线×1

说明书×1

AUX音频线

产品收纳盒×1

2 产品参数

输入电压	5V ⎓
输入电流	500mA
电池容量	400mAh
蓝牙传输距离	空旷环境下10m
蓝牙版本	5.4

3 产品介绍

■ 按键示意图

① “+”音量加/下一曲
② “−”音量减/上一曲
③ “●”开关/插放/暂停/耳返音量调节
④ LED指示灯
⑤ AUX音频插口
⑥ “M”主动降噪/模式切换
⑦ Type-c充电口/外置麦克风插口



4 操作说明

一. 开/关机

“ ● ”开关键
开机：长按3秒开机，红蓝灯交替闪烁，并语音提示“开机”；
关机：长按3秒关机，红灯闪烁3下，并语音提示“关机”。

二. 自动关机

2小时未有按键触动，语音提示“即将自动关机”，如无需关机请按任何键取消。

三. 休息提醒

使用45分钟后提示“已使用45分钟，请注意休息”；使用80分钟后提示“已使用80分钟，请注意休息”。

四. 配对和连接

A. 单设备连接
1. 开机状态下耳机自动进入配对状态，指示灯红蓝交替闪烁；
2.打开手机蓝牙搜索“deli-LT777”点击进行连接；
3.连接成功后指示灯灭，提示音“手机已连接”。

B. 双设备连接
1. 耳机成功连接第一台设备后，关闭第一台设备蓝牙，耳机自动进入配对状态；
2. 开启第二台设备的蓝牙，并搜索耳机蓝牙名称，点击配对并进行连接；

3. 最后打开第一台设备，点击蓝牙连接，完成双设备连接。

五. 蓝牙重置

同时长按音量键“+”“−”3秒，语音提示手机已断开。

六. 模式选择（注：耳返功能需先插上外置麦克风。）
1. 开机默认进入网课诵读模式，单击M键进入音乐模式。
2. 重复单击M键进行模式切换

降噪功能
1. 开机默认为降噪关闭状态，长按“M”键2秒，语音提示“降噪开启”，并进入主动降噪；
2. 重复长按“M”键2秒，语音提示“降噪关闭”。

七. 耳返音量调节

“●”开关键连按3次，调整耳返音量，音量调节有高中低3个档位并伴随语音提示。（每次开关后会记忆上一次使用设置）

八. 音乐功能

音乐播放/暂停：单击“ ● ”开关键
上一曲：长按2秒音量键“−”　　下一曲：长按2秒音量键“+”
音量加：单击音量键“+”　　音量减：单击音量键“−”
（注：当耳机音量超过85分贝时，会语音提醒“已高于安全音量”）

九. 有线模式

插入 ϕ 3.5mm音频线连接设备即可，使用方式同常规有线耳机。
（注：插入音频线后产品会自动关机，将无法使用其他功能，需要拔出AUX音频线再重新启动后才能继续使用其他模式。）

十. 通话功能

接听电话: 单击播放键“ ● ”　　结束电话: 单击播放“ ● ”
拒听电话: 长按2秒播放键“ ● ”

十一. 充电

1. 当电量不足时，语音提示“低电请充电”，间隔3分钟提醒一次直到低电自动关机；
2. 请直接把充电线插入Type-C充电口，充电中时红灯常亮；
3. 满电后自动停止充电，并指示灯绿灯常亮；
4. 充电时间：约2.5小时完成充电；
5. 使用时间：在80%音量下音乐播放可持续使用约25小时；在80%音量下语音通话可持续使用约30小时。

（注：建议使用5V ⎓ 1A充电器。）

5 故障分析

故障现象	原因	解决方法
不开机	电池没电	请充电
	电池故障	返修
	机器故障	返修
不充电	充电器是否正常	请用正规充电器充电
	充电线是否正常	更换充电线
	电池或机器故障	返修
续航时间短	没有充满电	充满电
	用久了电池寿命将尽	返修
耳返音量低或者无音量	耳返开关关闭	打开开关
	耳返音量低	连续3次点击播放键调整
	没有正确佩戴麦克风	调整麦克风话筒与嘴巴的距离

※ 其余故障请与当地经销商联系。

6 注意事项

1. 在使用此耳返前，请先检查内部附件的完整性，如有缺失或损坏的情况下，请与销售取得联系并更换新附件；
2. 为了使耳返效果达到最佳，请将麦克风咪头放置声源正面前方1-2cm处发声，声音会更响亮清晰；
3. 本产品应经常使用，如长时间不用时，需每存放两个月充电一次，每次充电至少2h，否则会降低电池寿命。
4. 尽量避免频繁插拔麦克风插口，以免造成插口松动而引起接触不良；
5. 产品内有锂电池，禁止拆解、撞击、挤压或丢入火中，以免发生爆炸。
6. 工作温度0°C~40°C；
7. 蓝牙连接时，手机等机体可调节音量，当耳返开关机后会记录上次所调设置；
8. 产品使用完成后，请及时关机避免产品电量消耗；
9. 在网课诵读模式下，如未插入耳返会语音提示“无麦克风插入，请插入麦克风”；

10. 外置麦克风注意正反插口，插口处印有“向内”面朝内。
11. 播放音乐时有些品牌手机存在耳机无法调整手机音量的情况，如有需要请在蓝牙设置处打开“蓝牙设备音量与手机同步”开关。

7 充电注意事项

1. 首次使用时建议将设备充满电，并使用赠送的专用电源线充电。
2. 产品不附送适配器，建议使用5V ⎓ 1A电源适配器进行充电；
3. 可以连接到电脑USB口进行充电；
4. 为延长锂电池寿命，当环境温度超过40℃，设备将停止充电。
5. 当电量不足时提示“低电请充电”，充电中红灯常亮，满电后自动停止充电并绿灯常亮。

（注意：若使用电源适配器充电，应使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。禁止用户私自拆解产品，以免影响使用效果，发生爆炸危险；报废后请按要求对电池进行分类处理。）

8 有毒有害物质表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
喇叭单元	○	○	○	○	○	○
电路板元件	×	○	○	○	○	○
连接线	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

9 售后服务

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：
1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修；
(1) 超过保修有效期限的；
(2) 未按使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
(3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
(4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地　址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地　址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司
地址:浙江省宁海县
此保证卷有效期内，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地　址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地　址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期